

KRAFT

D668

Flex

Bebek Arabası

Kullanım Kılavuzu




Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

***Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI:



ÖZELLİKLER:

- Taşınması kolay ve hafif alüminyum gövde
- Çıkarılabilir ön bar
- Darbe emici ön tekerlekler
- Arka tekerlekler için tek tuş fren sistemi
- Katlandıktan sonra dik durabilir.
- Oto koltuğu ile kullanıma uyumlu




Ön tekerlek x 2



Arka tekerlek x 2




Ön koruyucu bar



Gövde

1. **Bebek arabasını açmak için** katlama kilidini serbest bırakınız (1a).



2. İskeleti itme sapından tutunuz. Araba tamamen açılana kadar kendinize doğru çekiniz (1b) Kilitler yerine oturup kilitlendiğinde “klik” sesi duyulacaktır.




3. **Ön tekerlekleri monte etmek ve çıkartmak için** Şekil 3'te gösterildiği gibi ön tekerlek çubuklarının yuvalara takınız ve “klik” sesi duyduğunuzdan emin olunuz. Tekerlek bırakma düğmelerine basarak tekerlekleri çıkartabilirsiniz.

4. **Arka tekerlekleri monte etmek için** Şekil 4'te gösterildiği gibi arka tekerleklerin çubuklarını yuvalarına takıp “klik” sesi duyduğunuzdan emin olunuz. Tekerlekleri çıkarmak için tekerlek çıkarma mandalına basınız.

5. **Ön koruyucu barı monte etmek için** çubuğun uçlarını bebek arabası gövdesinin iki yanındaki deliklere takınız (Şekil 5) ve “klik” sesi duyduğunuzdan emin olunuz. Çıkartmak için iki yandaki düğmelere basıp çubuğu çıkarabilirsiniz.


6. **Tekerlekleri kilitlemek için** bebek arabası hareketsizken arka iki teker arasında fren pedalına basınız (Şekil 6), bu şekilde tekerlekler kilitlenir. Pedala tekrara basarak fren kilidini açabilirsiniz.



7.Ön tekerleklerin yönünü sabitlemek için yön sabitleme düğmesini aşağı doğru bastırınız. Tekerlekleri serbest bırakmak için düğmeyi tekrar yukarı çekiniz.

8.Ayak desteğini ayarlamak için kenarlardaki ayarlama düğmelere basarak gerekli yüksekliğe ayarlayabilirsiniz.

9.Koltuğun arkasını ayarlamak için koltuğun arkasındaki plastik halkayı çekiniz ve koltuğu geriye doğru bastırarak arkasını yatırırsınız; dikleştirmek için de arkadan itiniz.



10.Emniyet Kemerlerinin Kullanılması: Kemerlerin takılması için yukarıdaki resimde gösterilen adımları izleyiniz. Kemerleri açmak için düğmeye basınız. Kemerleri ayarlarken (10-5); kısaltmak için 2 numaralı kemer kısmını 1 numaralı kemer tarafından çekecek şekilde gevşetiniz. Toka içinde gevşeyen kısmı 3 numaralı kemer ucundan çekerek kemeri kısaltınız. Kemeri uzatmak için 3 numaralı kemer ucundan çekerek 2 numaralı toka içindeki kemeri bollaştırınız ve 1 numaralı uçtan çekerek kemeri uzatın. Kullanmadan önce kemerlerin uygun ve doğru şekilde olduğundan emin olunuz "klik" sesi duyulacaktır.



11. Bebek Arabasını Katlanması:

Şekil 11a'da gösterildiği gibi düğmeye basıp arabayı öne doğru itiniz. Gövdeyi iki elinizle öne doğru katlanma kancası takılana kadar iterek eğiniz (11b). Bebek arabanız katlanmıştır ve dik bir şekilde ayakta durabilir (11c-1) ve sapından tutularak rahatça taşınabilir (11c-2)

Kullanmadan önce tüm kilit mekanizmalarının doğru ve güvenli bir şekilde kilitlemiş olduğundan emin olunuz.

UYARILAR

- **Uyarı! Çocuğunuzun güvenliğı için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliğı etkilenebilir.**
- **Uyarı! Bebeğinizin güvenliğı için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**
- **Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**
- **Uyarı! Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.**
- **Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.**
- **Yatar pozisyona getirilmiş oturma ünitesi üzerine taşıma koltuğı monte edilerek kullanıldığında 0 aylıktan (doğumdan) itibaren kullanıma uygundur.**
- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Tentenin taşıma kapasitesi 0,5 kg'ın altındadır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
 - Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
 - Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
 - Asla 1 cm'den kalın şilte kullanmayınız.
 - Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız.
 - Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
 - Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
 - Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
 - Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir. Bu nedenle oluşan tekerlek arızaları garanti kapsamı dışındadır.
 - Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
 - Arabayı ateşten uzak tutunuz.
 - CE:EN1888:2012 Avrupa Güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür.
- Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.
- Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com